D6-13 寸门禁机安装说明书



客服电话:4008528400

公司官网:<u>http://www.doordu.com/</u>

1.	前 言	3
2.	规格参数	4
3.	安装须知	5
	(1) 安装准备	5
	(2) 安装步骤一【设备安装】	6
	第一步:安装底板固定	6
	第二步:设备接线	7
	第三步:将 8PIN 连接器和网线连接到主机上	7
	第三步:安装门禁主机	8
	(3) 安装步骤二【联网确认】	9
4.	配置激活	10
5.	设备绑定及配置	10
	(1) 《社区管理平台》绑定门禁主机	10
	第一步:记录门禁机 GUID 及安装位置	10
	第二步:平台绑定门禁机	10
	(2) 配置功能开启/关闭以及常开时间段	10
6.	设备使用	10
	(1) 设备操作指令	
		11
7		12
1.		12
		12
	(∠) J示工们」元i広丌们し :	12

1. 前言

本说明书文档适用于 D6-13 寸门禁机系列设备的现场安装作业指导。

● 安装场景

D6-13 寸门禁机系列设备适用于办公区域、酒店、通道闸机、写字楼、学校、商场、商店、社区、公共服务及管理项目等需要用到人脸门禁的场所。

• 产品分类

这号	产品之称	硬件配置		
) пп п ло,	Camera	4G	人证合一
1	Door6 标准版	双目 200W	不支持	不支持
2	Door6 标准 4G 版	双目 200W	支持	不支持
3	Door6 人证合一版	双目 200W	不支持	支持
4	Door6 人证合一 4G 版	双目 200W	支持	支持

2. 规格参数

基本参数	基本参数		
摄像头	双目 200W		
屏幕 13.3 寸 , 分辨率 1080*1920			
主板	四核处理器(主频 1.8GHz)+2GB 内存+8G 闪存		
操作系统	Android 5.1		
供电电压	DC12V 3A 大电流侧插式(12~16V 有效)		
设备功率	待机 12W		
联网方式	全网通 4G(选配)、以太网		
音频	双麦克风 ;2W 扬声器 1 对		
主要特性			
	刷卡——支持刷 M1、CPU 卡、二代身份证等		

	人脸识别——支持活体检测		
开门方式	手机蓝牙开门		
	动态密码开门		
	APP 钥匙包远程开门		
云对讲	可在门禁机拔房号/手机号与 APP 进行视频对讲功能		
人体感应	支持微波感应		
环境要求			
安装方式	壁挂式、立式		
安装要求	壁挂式:壁挂铁板底部离地高度建议安装 113cm , 具体可根据现场安装的实 际场景做高度调整		
工作温度	-20°C~65°C		
工作湿度	10~95%相对湿度		
外形尺寸(mm)			

外形尺寸(mm)





3. **安装须知**

负责安装与日常维护本设备人员,必须具备安全操作基本技能,在安装使用本产品前,务必认 真阅读和执行产品手册规定的安全规范。

- 施工耗材:护套线(国标)RVV 3*1.5 或 RVV 4*1.0 ,避免用线不良;
- 供给电压过高,会导致元器件烧毁;
- 供给电压过低,会导致设备不断重启或不能正常运行;
- 极性接反,可能引起元器件严重发热致使设备烧毁;
- 设备壁挂式安装在比较恶劣的室外环境下,建议配套防雨罩。

(1) 安装准备

安装前准备门禁主机、安装底板、8PIN 连接线、两颗内六螺丝及安装工具等。



(2) 安装步骤一【设备安装】

第一步:安装底板固定

在墙面预留安装位置,把线路从出线孔中引出,用螺丝刀把底板进行固定。



第二步:设备接线



注意:图中连接线的颜色,只用作分层各设备之间连接有交合线,不代表实际的接线颜色。

第三步:将 8PIN 连接器和网线连接到主机上



第三步:安装门禁主机

将门禁主机安放在已经固墙的底板,用内六角螺丝把门禁机主机底部固定。



(3) 安装步骤二【联网确认】

● 连接网络后,确认门禁主机的状态栏是否正常,如正常进入下一步操作。



若已接入网络,状态栏对应的图标仍处于连接服务器异常或失败情况下,请跳至第7节排查相关问题。

4. 配置激活

 门禁机第一次上电之后,处于联网状态,会自动向平台发起激活;未处于联网状态,在键盘上 输入以下指令,根据操作提示完成工程人员手机号码注册,用于激活并调试门禁机。

操作功能	激活指令	备注
门禁机注册/激活	8680088006	输入测试的手机号,按"OK"键即可完成激活

5. 设备绑定及配置

项目开工期间,会分配《社区管理平台》账号及密码以及平台客户端给到现场实施人员。用于 以下的绑定与配置。

(1) 《社区管理平台》绑定门禁主机

第一步:记录门禁机 GUID 及安装位置

在门禁主机首页上按"?"帮助键,查看并记录位于界面右侧的设备 GUID(字母数字和特殊字符组合),并记录机器安装位置,在平台上进行绑定。

第二步:平台绑定门禁机

登陆《社区管理平台》 展开左侧功能区【设备管理】,选择进入【门禁主机管理】页面 > 选择【门禁机绑定】,此时弹出窗体,将记录的门禁机安装位置信息和 GUID 填写到对应项内。前提设备必须联网在线,才能绑定成功。

(2) 配置功能开启/关闭以及常开时间段

配置摄像头常开/常关的时间段,以及开启/关闭人脸识别、人证合一、设备升级等功能请联系 客服热线:4008-528-400。

6. **设备使用**

(1) 设备操作指令

在门禁机首页输入以下指令完成门禁机的对应设置。

操作功能	使用指令	备注
门禁机模块测试	8680089000	测试模块功能正常
设置静态 ip	8680088025	设置静态 IP 后,该 IP 未被使用时,才可设置成功
重启门禁机	*8670077002	
系统信息查询	8680088007	查看门禁主机版本、分辨率等参数
音量调节	8680088009	
语言切换	8680088032	能切换成功,显示对应的语言
设置视频	8680088010	默认为超清视频 , 可修改为标清等视频模式
秘钥申请	8680088013	向服务器申请刷卡器秘钥,申请到管理卡与用户卡密码并写入门禁机
配置门内 IPC	8680088018	1、配置门内 ip 摄像头界面 设置 IP (如:10.0.2.121)
		2、设置成功后界面右上角有摄像头图标,开门时会录制防尾随视频
配置门外 IPC	8680088023	1、配置门外 ip 摄像头界面 设置 IP (如:10.0.2.122)
		2、设置成功后界面右上角有摄像头图标,开门时会录制防尾随视频

(2) 开门方式

• 人脸开门

第一步	住户授权	在《社区管理平台》导航栏中的"用户管理">"用户登记"登记
-----	------	-------------------------------

		个人信息以及人脸照片即完成人脸授权。
第二步	人脸识别	注册后站在门禁机1米内的距离,眼睛平视摄像头,即可人脸 开门。

APP 蓝牙开门

扫下图二维码,下载 APP。App 账号授权并登录后,手机开启蓝牙,在 APP 主界面下拉即可完成开门。



● 密码开门

在伴生活 APP 申请密码开门,即可获得四位数开门密码,在门禁主机上输入该密码,并按【OK】 键即可完成开门,有效期为12小时内,用户使用后即失效。

• 呼叫开门

只需在门禁机首页拔打输入本栋楼存在的房号或手机号,如房号 10 层 05 号房,拔号 1005 按 "OK 键",即发出呼叫,对方接听后并请求开锁。

门禁卡开门

门禁卡授权后,即可在门禁主机刷卡区域刷卡开门。

7. 常见问题及解决方案

(1) 网络显示未连接

检查网络是否联通,本产品在联网状态下才能实现无线对讲、远程开门等功能。若无法联网, 请检查网线是否插好,网口是否损坏,电路连接是否良好,有无短路等问题。

(2) 门禁主机无法开机

请检查电源线及门禁端子接线是否异常,若仍无法开机,请联系客服人员:4008-528-400。

/ 注意

- 请小心使用本机器,避免强烈碰撞。
- 请勿擅自拆装本设备,因擅自拆解造成的损害,本公司不承担保修责任。
- 请勿长时间置于潮湿环境中使用,以免对内部电路造成不良影响。
- 因机器一直通电运行,造成的发热属于正常现象。
- 请注意各种干扰源,如发射塔、电波等对本产品通话的影响,接听时请保持一定距离,避免通讯不畅情况出现。
- 防火注意:需要远离大型热源、裸露的火源及大功率设备。
- 如出现与设备连接电缆或电线老化的状况,请及时更换。
- 避免引入风险设备,供电电压必须满足设备的输入电压要求。
- 本公司致力于不断更新完善,以上所列物品可能因机器配置不同有所区别,如有变更以实物为准,不另行通知。此外,本文档仅作为一般性指导使用。